

BTX1 PRO S

Bluetooth™

KURZANLEITUNG




Frequenz: 2.4GHz - Max Power: 100mW

DEUTSCH

MIDLAND®

Ein/Aus

Tasten Beschreibung



Einschalten



3 Sekunden drücken



Blinkt



Melodie

Ausschalten



3 Sekunden zusammen drücken




Blinkt



Melodie

Koppeln

Beschreibung



ACHTUNG: Um eine Kopplung vorzunehmen, müssen Sie den Setup Modus aufrufen. Wenn Sie die Taste 2 weniger als 7 Sekunden lang drücken, schaltet sich das Gerät ein, anstatt das Setup Modus aufzurufen. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.

Setup Modus

Status: Ausgeschaltet



7 Sekunden drücken




Blinkt

Setup Modus Beenden

Kopplung Unterbrechen

Status: Setup Modus und während Kopplungsvorgang



Zweimal drücken

Koppeln

Verbindung mit Telefon/Navi/TFT

Status: Setup Modus



3 Sekunden drücken



Blinkt



Geräte auf Telefon auswählen



Bestätigung (1 s)

Hinweis: Für das Pairing eines zweiten Telefons/GPS (nur in Mono-Audio!) das gleiche Verfahren befolgen, jedoch die Taste Vol- drücken.

Hinweis: Es kann maximal 1 Gegensprechanlage (Midland, OBi oder eine andere Marke) pro Taste gepaart werden. Eine zweite Kopplung mit derselben Taste überschreibt die vorherige Kopplung.

Verbindung mit Midland/OBi Intercom

Status: Setup Modus



OBI intercom
(Midland, Cardo, Uclear)

3 Sekunden drücken



Blinkt

Den Vorgang zur Verbindung mit dem **Intercom** befolgen



Bestätigung (1 s)

Verbindung hergestellt

Hinweis: Um ein anderes OBI Intercom zu verbinden, diesen Vorgang mit einer anderen Taste wiederholen.

Verbindung mit Intercom Anderer Marke

Status: Setup Modus



3 Sekunden drücken



Blinkt

Den Vorgang zur Verbindung mit dem **Telefon** befolgen




Bestätigung (1 s)

Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts einer anderen Marke diesen Vorgang mit einer anderen Taste wiederholen.

Koppeln

4 Geräte in Konferenz verbinden


Status: Setup Modus



Hinweis: der Konferenzmodus erlaubt die gleichzeitige Kommunikation aller Geräte. Die Geräte werden als "Kette" verbunden: die Zurück-Taste des 1.Gerätes muss mit der Vorwärts-Taste des 2.Gerätes usw. gekoppelt sein. Für eine ausführliche Beschreibung schauen Sie in der Gesamtanleitung im Kapitel "Konferenz" oder das Tutorial Video nach.

Kopplung Zurücksetzen

Status: Setup Modus



3 Sekunden
zusammen drücken



Leuchtet



Leuchtet

Für mehr Informationen: <https://support.midlandeuropa.com/>

Wählen Sie ein Produkt aus und:

Schauen Sie das **Tutorial Video** - Download **Software**

Midland World



Download Midland Connect aus App Store oder Google Play



Betriebsmodi


A. Intercom Modus: Gegensprechen.

B. Telefon Modus: Telefongespräche oder Musik.

Hinweis: Intercom und Telefon Modus funktionieren nur, wenn mind. 2 Geräte gekoppelt sind.

Betriebsmodus Ändern

Status: *Gerät eingeschaltet*



3 Sekunden drücken

INTERCOM MODUS



PHONE MODE

3 Sekunden drücken
zum Wechseln des Modus oder zum schnellen Blättern gedrückt halten




Ansage des Betriebsmodus

KURZWahl - Ansage des aktuellen Betriebsmodus:
Drücken Sie Vol-/Vol+ gleichzeitig.

A. Intercom Modus


Tastenbeschreibung

FAHRER 1 FAHRER 2 (Haupt) FAHRER 3



Intercom Manuell Öffnen/Schliessen

Status: *Intercom Modus*



Einmal drücken



Tonsignal



Blinkt

Hinweis: wenn Sie weitere Geräte gekoppelt haben, drücken Sie entsprechend die Tasten 1/3.

Betriebsmodi

A. Intercom Modus

Intercom per Sprachbefehl Öffnen/Schliessen

Status: Alle Modi



Sagen Sie "Hello"



Tonsignal



Blinkt



Intercom schließt
nach 40Sek. ohne Sprache



Tonsignal

Hinweis: die Sprachsteuerung ist nur möglich, wenn das Geräte über Taste 2 gekoppelt ist.

Vox Ein-/Ausschalten

Status: Alle Modi



7 Sekunden
drücken



Tonsignal

Hinweis: Es ist möglich, Vox über die Midland Connect App zu aktivieren/deaktivieren.

Universal Intercom Öffnen/Schliessen

Status: Intercom Modus



1 Mal drücken, um
Universal Intercom
zu **öffnen/zu
schließen**



Blinkt



Tonsignal

Hinweis: um die Audioverbindung vom Fremdgerät zu öffnen, drücken Sie die Sprachwahl-taste (bei einigen Modellen muss der Befehl zweimal gesendet werden)

Hinweis: Wenn Sie ein Universal Intercom-Gerät mit einer anderen Taste gekoppelt haben, können Sie diese zum Öffnen/Schließen der Gegensprechanlage verwenden.


KURZWahl - Um das Intercom während der Musikwiedergabe zu öffnen, drücken Sie die Taste 2 zweimal.

Betriebsmodi

A. Intercom Modus

Konferenz Ein-/Ausschalten

Status: Alle Modi



3 Sekunden zusammen drücken, schaltet die Konferenz ein/aus.



Tonsignal



Konferenz Status

Konferenz Öffnen/Schliessen


Status: Konferenz



Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste 1** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schliessen**.



Einmal drücken, **öffnet** die Konferenz zu **allen gekoppelten Geräten**.



Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste 3** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schliessen**.

Hinweis: Die Geräte mit Pairing Vol+/- sind vorübergehend nicht verbunden.


Betriebsmodi

B. Telefon Modus

Tastenbeschreibung

(Telefon auf Vol+ gekoppelt)

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- nächster Musiktitel




(Telefon auf Vol-)

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- vorheriger Musiktitel

Play/Pause

Telefonanruf tätigen

Status: Telefon Modus



Einmal drücken



Sprachassistent
(OK Google, Siri)



Sagen Sie ihren
Befehl



Anruf startet

Anruf Annehmen/Beenden



Einmal drücken
oder sprechen, um
die Sprachausgabe
zu aktivieren (Vox,
Telefon)

Anruf ablehnen



3 Sekunden drücken

Hinweis: wenn das Telefon auf Vol- gekoppelt ist, drücken Sie Taste 3.

Betriebsmodi


B. Telefon Modus

Musik

Status: Telefon Modus



Wählen Sie eine Musik APP aus



Kurz drücken:
Play/Pause



Kurz drücken:
Nächster Song



Kurz drücken:
Letzter Song

Musik Weiterleiten zum Beifahrer

Status: Telefon Modus



Während der Musikwiedergabe 3 Sekunden drücken, um die Musikfreigabe mit dem Beifahrer zu **aktivieren/unterbrechen** (Music Share)

SHORTCUT - Musikwiedergabe/Pause im Intercom-Modus: 2 Mal drücken Taste 2